

Installatie handleiding voor de automatische raamopener

Let op:

- Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door
- Gebruik deze automatische raamopener niet bij temperaturen boven de 60°C.
- Zorg dat het raam waarop u deze automatische raamopener bevestigt, tenminste 45 centimeter ver open kan.

Specificaties:

- De automatische raamopener opent tussen de 15°C en 23°C.
- De automatische raamopener is volledig geopend bij 35°C.
- Bij volledige opening is het raam 45 centimeter geopend.
- Het maximale gewicht wat de automatische raamopener kan verplaatsen is 7 kilogram.

Opslag en onderhoud:

- Na installatie alle bewegende delen smeren met smeerolie en dit periodiek herhalen.
- Het is aan te raden om tijdens de koude seizoenen als de opener niet in gebruik is, de cilinder van de automatische raamopener te demonteren. Controleer en smeer het geheel voordat het warme seizoen weer aanvangt en u de cilinder weer aansluit.
- Sla de automatische raamopener droog op.

Garantie:

Bij normaal gebruik en installatie volgens de hieronder beschreven installatie handleiding heeft u 1 jaar garantie.

Installatie handleiding:

- 1: Bevestig met twee schroefjes een klem (onderdeel 3) aan een van de bevestigingssteunen (onderdeel 2). Draai het geheel niet strak aan maar bevestig het slechts losjes. Bevestig aan de andere steun ook een klem. Doe dit wederom met twee schroefjes. In de steun zitten 4 voorgeboorde gaatjes, waardoor de klem op twee manieren kan worden bevestigd. Bepaal aan de hand van uw eigen voorkeur op welke wijze u de klemmen wilt bevestigen. Zie figuur 1.
- 2: Zorg dat u de steunen zo dicht mogelijk tegen de rand van het raam bevestigt. Zie figuur 2.

- 3: Draai de cilinder (onderdeel 1) in het moertje (onderdeel 8) en de zuigerstang (onderdeel 7) in aluminium buis (onderdeel 5). Zie figuur 1. Als het gat van zowel de zuigerstang als de aluminium buis in 1 lijn staan, bevestigd u de pin (onderdeel 6).
- 4: Draai de cilinder los van het moertje en hou de zuigerstang en de aluminium buis bevestigd aan de pin.
- 5: Sluit het raam en bevestig de in elkaar gemonteerde automatische raamopener door de schroefjes aan te draaien. Zie figuur 3.
- 6: Doe het raam nu open en draai de cilinder weer vast in het moertje.
- 7: De automatische raamopener is nu bevestigd aan het raam en de installatie is voltooid.

Instellen:

U kunt de temperatuur waarbij de automatische raamopener opent reguleren. Draai de cilinder met de klok mee om te openen bij lagere temperatuur en tegen de klok in om te openen bij een hogere temperatuur. Zoals vermeld bij de specificaties opent de automatische raamopener tussen de 15°C en 23°C.

Lijst van onderdelen:

- 1: Cilinder
- 2: Bevestigingssteun
- 3: Klem
- 4: Schroef
- 5: Aluminium buis
- 6: Pin
- 7: Zuigerstang
- 8: Moertje

Automatische raamopener

Gebruikershandleiding

