

TUINKASSENWINKEL

tuinkassen & kweekbenodigdheden

Handleiding over hoe u een betegelde ondergrond aanlegt voor uw tuinkas.

Meng DROOG betonzand en cement (verhouding 6:1, afh. van bodemstructuur meer cement toevoegen) tot een egale mix ontstaat. Verspreid dit evenwijdig met de spade en hark over het totale oppervlak. Let op: doe deze klus alleen op een droge dag!



Tegels 5cm dik, 80x40cm



Gebruik een lange Waterpas (of een korte op een lange plank) om de cement-mix te egaliseren tot deze perfect horizontaal is. Begin aan 1 kant en werk met een trekkende en kloppende beweging naar de andere zijde.

Zodra de ondergrond perfect waterpas is kunnen de tegels er direct overheen gelegd worden. Klop de tegels voorzichtig aan tot de hoeken strak en recht tegen elkaar aan liggen.



Werk de rand van de betegeling af met een sterkere cement mix om een mooie afwerking te bewerkstelligen.

Gebruik een kort stuk Paalhout om de rand te egaliseren. Daarna met een gieter het overtollige cementzand van de tegels afspoelen. Hiermee wordt het cement eronder tevens wat bevochtigd zodat het proces van hechting aanvangt.



Zorg ervoor dat het betegelde oppervlak groter is dan uw tuinkas, zodat er genoeg ruimte overblijft om de tuinkas aan de tegels te verankeren zonder dat deze breken. Een rand van min. 15cm wordt aanbevolen.

