



L =	3247x1977 mm - 10x6 ft	1846 mm	3247x4497 mm - 10x14 ft	4365 mm
	3247x2606 mm - 10x8 ft	2476 mm	3247x5126 mm - 10x16 ft	4995 mm
	3247x3236 mm - 10x10 ft	3106 mm	3247x5756 mm - 10x18 ft	5625 mm
	3247x3866 mm - 10x12 ft	3736 mm	3247x6386 mm - 10x20 ft	6255 mm

De grijze vlakken zijn de profielen die de grond raken. Let goed op dat de breedtemaat in dit geval 3152mm plus twee maal 47mm is. De fundering moet dus minimaal 3246mm breed zijn. Let ook op dat de funderingsbeugels 33mm uitsteken. De diepte van het achterprofiel is dus 47 plus 33mm is 80mm. Voor het lengteprofiel neemt u de lengte van uw kas (zie L) plus 87mm plus 47mm.

Het profiel aan de voorzijde is een stuk breder omdat hier de deurgeleider aan vastgeklikt zit. Tel ook hierbij de breedtemaat tweemaal 47mm op en houd rekening met de funderingsbeugel en het profiel wat een stukje naar binnen komt. Zorg dat de ondergrond haaks en volledig vlak is aangelegd. U kunt dit controleren door kruislings te meten en op verschillende plaatsen de waterpas op uw opsluitbanden te zetten. Als de ondergrond niet honderd procent vlak is dan heeft het altijd zijn weerslag bij het bouwen van de kas. Met andere woorden, u komt oneffenheden in de fundering altijd weer tegen bij het monteren van de kas, daarom raden wij aan om de fundering met uiterste precisie aan te leggen.