

Stormzekering Wellington

Na het plaatsen van alle glasplaten en indeklijsten kunt u deze onderdelen met de meegeleverde zelftappende RVS schroeven vastzetten boven de goot. Dit zorgt ervoor dat de glasplaten niet kunnen zakken door toedoen van harde wind.

