



L =	3212x1994 mm - 10x6 ft	1888 mm	3212x4474 mm - 10x14 ft	4368 mm
	3212x2614 mm - 10x8 ft	2508 mm	3212x5094 mm - 10x16 ft	4988 mm
	3212x3234 mm - 10x10 ft	3126 mm	3212x5714 mm - 10x18 ft	5606 mm
	3212x3854 mm - 10x12 ft	3748 mm	3212x6334 mm - 10x20 ft	6228 mm

De grijze vlakken zijn de profielen die de grond raken. Let goed op dat de breedtemaat in dit geval 3128mm plus twee maal 42mm is. De fundering moet dus minimaal 3212mm breed zijn. Let ook op dat de funderingsbeugels 33mm uitsteken. De diepte van het achterprofiel is dus 58 plus 33mm is 91mm. Voor het lengteprofiel neemt u de lengte van uw kas (zie L) plus 85mm plus 58mm.

Het profiel aan de voorzijde is een stuk breder omdat hierin ook de drempel van de deur is opgenomen. Tel ook hier bij de breedtemaat tweemaal 42mm op en houd rekening met de funderingsbeugel en het profiel wat een stukje naar binnen komt. Zorg dat de ondergrond haaks en volledig vlak is aangelegd. U kunt dit controleren door kruislings te meten en op verschillende plaatsen de waterpas op uw opsluitbanden te zetten. Als de ondergrond niet honderd procent vlak is dan heeft het altijd zijn weerslag bij het bouwen van de kas. Met andere woorden, u komt oneffenheden in de fundering altijd weer tegen bij het monteren van de kas, daarom raden wij aan om de fundering met uiterste precisie aan te leggen.