Robinsons
ALUMINIUM GREENHOUSES

Robinsons Rushby

NOMINAL SIZE	A mm	B mm
9 x 8	2905	2630
9 x 12		3870
9 x 16		5110
9 x 20		6350

Versie 2025

Bedankt voor de aankoop van uw nieuwe Robinsons tuinkas. Wij raden u aan de instructies te lezen en alle veiligheidsinformatie door te nemen voordat u begint met de montage.

Deze handleiding is onderverdeeld in secties die gemarkeerd worden door een wit nummer/letter op een zwarte achtergrond in de rechterhoek van de meeste pagina's (zie de volgende pagina voor meer informatie; onderdelenlijst, **B**-base/fundering, **V**-voorbereiding, **1**-achterwand, **2**-voorwand kapel, **3**-zijwanden hoofdgebouw, **4**-zijwanden kapel, **5**-wanden aan elkaar bevestigen, **6a**-dak van hoofdgebouw, **6b**-dak van kapel, **7**-dakraam en raamdorpel, **8**-lamellenraam, **9**-beglazing, **10**-dakraambevestigen, **11**-deurbevestiging, **12**-verankering, **13**-afwerking, **14**-optionele opbergplank, **15**-optionele werktafel. Indien u contact met ons moet opnemen voor hulp, verwijs dan naar de betreffende sectie(s). Als uw tuinkas langer is dan 3872 mm, dan komt er een extensie aan uw kas. Raadpleeg dan ook de aparte uitbreidingshandleiding.

Veiligheidswaarschuwing

- Glas en aluminium kan letsel veroorzaken. Zorg ervoor dat u een **veiligheidsbril**, **handschoenen**, **veiligheidshelm** en **geschikt schoeisel** draagt tijdens het monteren en beglazen van de tuinkas.
- Denk eraan dat glas breekbaar is en dat u er voorzichtig mee om moet gaan. Ruim gebroken glas altijd onmiddellijk op en gooi het weg.
- Zet de kas niet in elkaar bij harde wind; verifieer de weersvoorspelling voor de periode waarop de tuinkas wordt gemonteerd.
- Om veiligheidsredenen en om de montage te vergemakkelijken, raden we u aan om de kas door minimaal twee personen te laten monteren.
- Verwijder altijd de sneeuw dat op het dak van de kas ligt om overbelasting van de kas te voorkomen.
- Bij harde wind of storm is het gevaarlijk om in de kas aanwezig te zijn.
- Uw kas is geleverd met gehard glas. De zijde waar u doorheen kijkt is extreem sterk, maar de randen zijn erg gevoelig. Zet daarom nooit het glas op de grond zonder klosjes eronder.

Voorbereiding van de werkplek

- Een betonnen of betegelde fundering biedt de meest solide basis voor uw tuinkas.
- BELANGRIJK: Zet uw de kas pas vast aan de grond als deze volledig gemonteerd is, inclusief beglazing.
- Plaats uw kas niet onder bomen of op andere kwetsbare locaties.
- Probeer een beschutte locatie te kiezen, bijvoorbeeld naast een haag of tuinhek, om het risico op windschade te minimaliseren.

Aanvullende opmerkingen

- Houd er rekening mee dat de montage van uw kas tijdrovend werk is. Het is verstandig om de montage over twee of meer dagen te verspreiden. We raden u aan om de tuinkas niet gedeeltelijk beglaasd achter te laten om windschade te voorkomen.
- Het is handig om een grote, schone en overzichtelijke werkplek voor te bereiden. Een garagevloer of vlak grasveld is ideaal.
- Het verankeren van uw kas is de laatste fase (na het beglazen).
- Eenmaal geïnstalleerd heeft uw kas weinig onderhoud nodig, maar om ervoor te zorgen dat uw deur(en) soepel blijven lopen, kunt u WD40 aanbrengen op de deurwielen en de deurgeleiders.

Garantie

- Uw nieuwe Robinsons kas heeft 10 jaar garantie tegen fabrieksfouten aan het frame. Dit omvat geen glas, bewegende onderdelen en schade door ongevallen of windschade.

ICOON	BETEKENIS
	BUITENAANZICHT
	BINNENAANZICHT
	DENK
	DEZE SECTIE HEEFT BETREKKING OP EEN ANDERE (bijvoorbeeld 1 en 5)
	CORRECT
	<u>NIET</u> VASTZETTEN!
	DRAAIEN OM TE VERGRENDELEN
	AANDRAAIEN
	DRUKKEN EN VASTHOUDEN
	KNIP OP LENGTE

Robinsons afdeklijsten:

Bij een Robinsons tuinkas bestaan de afdeklijsten uit twee delen. De onderste zwarte kunststof afdeklijsten worden op het frame geschroefd. Hierdoor wordt het glas op het rubber profiel gedrukt. Daarna moeten de bovenste aluminium afdeklijsten worden aangebracht. Op deze manier worden de kopjes van de RVS schroeven afgedekt. Indien u moeite heeft met het aandrukken van de afdeklijsten, raden wij u aan om een rubberen hamer of een houten blok en hamer te gebruiken. Een korte, scherpe tik op de afdeklijst aan één kant is alles wat nodig is om deze vast te zetten.

Sommige aluminium afdeklijsten hebben aan één kant een gat dat wordt gebruikt om de onderdelen aan op te hangen tijdens het poedercoaten. Als u wilt, kunt u het gat gebruiken om te voorkomen dat de afdeklijsten in het dak schuiven.

DRAAG EEN VEILIGHEIDSBRIL EN HANDSCHOENEN OM LETSEL TE VOORKOMEN!

SECTIE NUMMER	TITEL	MONTAGE SAMENVATTING BELANGRIJKE INFORMATIE OVERWEGINGEN
	ONDERDELEN-LIJST	Monteer eerst alle wanden separaat op een vlakke schone ondergrond. Sorteer alle onderdelen en leg ze in de vorm zoals op de tekening is aangegeven. Pak niet alle bundels tegelijk uit. Zorgt dat u georganiseerd te werk gaat. Onderdelen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de profielfoto's en opgegeven lengtes.
B	BASE/ FUNDERING	Afmetingen en aanbevelingen voor de fundering. Zorg ervoor dat uw fundering vlak en waterpas is. Iedere oneffenheid komt terug in het gebouw bij het beglazen!
V	VOORBEREIDING	Benodigde gereedschappen o.a.: 2x steeksleutel 10mm, stanley-mes, kitspuit, kruiskopschroevendraaier, schroefmachine (niet voor bouten/moeren!), waterpas, veiligheidsbril, veiligheidshelm en handshoenen en een glaszuignap.
1	ACHTERWAND	Monteer de gerubberde profielen en de diagonale schoren door middel van 12mm boutjes aan de goot en gebruik 16 mm boutjes om ze aan het onderprofiel te monteren. Let op dat u ook 22mm boutjes in de profielen schuift om later de verbindingsstukken DV100 te monteren (zie sectie 6).
2 / 3	VOORWAND KAPEL ZIJWANDEN HOOFDGEBOUW	Rubber eerst de profielen. Volg de tekeningen om de voorwand van de kapel in elkaar te zetten (doe dit op een vlakke en schone ondergrond). Zorg ervoor dat u de extra bouten heeft aangebracht die u in sectie 4 nodig heeft. Zorg bij de zijwanden van het hoofdgebouw er opnieuw voor dat u eerst de profielen voorzien heeft van het zwarte rubber. In de hoek- en dakprofielen heeft slechts 1 kanaal rubber nodig: het kanaal waar het glas tegen aan wordt geplaatst. Volg de tekeningen om de zijwand (plat op de grond) op te bouwen. Zorg ervoor dat je de extra bouten aanbrengt die u nodig heeft in sectie 4 en 5.
4	ZIJWANDEN KAPEL	De zijkanten van de kapel (L-vormen links en rechts) bouwt u eerst op de grond op. Zorg ervoor dat de boutjes van de hoek eerst in de goot worden gestoken en schuif daar onderdeel DV363 in. Het kan zijn dat de gaatjes net niet overeen komen. In dat geval kunt u het gat in de goot iets opboren. Vergeet niet waar nodig 22mm boutjes in het profiel te schuiven zodat de sierstukken DV100 geplaatst kunnen worden op een later moment.
5	WANDEN AAN ELKAAR BEVESTIGEN	Bouw nu de voorgemonteerde wanden op. Het kan handig zijn om een paar ladders aan de gevel te binden om ze te ondersteunen als je niemand hebt om ze voor je vast te houden. Zodra de zijwanden en de voorwand staat, moet eerst de bakgoot tegen de muur geplaatst worden. Hiervoor adviseren wij om stempels onder de goot te zetten. Neem ruim de tijd om de goot waterpas te stellen. Laat de stempels onder de goot zitten en monteer de nokken met de dakprofielen
6a	DAK HOOFD-GEBOUW	Bevestig de nok van het hoofdgebouw tussen de eindgevels. De nok kan uit meerdere delen bestaan. Ondersteun de nok door de dakspanten eraan te monteren en deze weer aan de goot te monteren. Deze spanten dragen nu de nok. Vergeet niet om 22 mm bouten die in de dakprofielen te schuiven zodat u de versiering in het dak (DV101) en bij de goot (DV100) kunt monteren. Bevestig de optionele nokversiering vóór het plaatsen van het glas.
6b	DAK VAN KAPEL	Nu de hoofdnok is bevestigd kunt u de bakgoot vastboren aan de muur. Er ontstaat al een meer solide constructie. Als alles stabiel is dan kunt u de nok van de kapel aan de kas monteren. Gebruik hierbij ook de diagonale ondersteuningen DV381. Hier moet bijna altijd iets worden opgeboord om het passend te maken. Let op dat beide zijden wel gelijk zijn. Als alle dakspanten op de kapel gemonteerd zijn, pas dan eerst de speciale glasplaten op de kapel. Soms willen de glasplaten “wippen” en ontstaat er een kier. Dan moet het frame eerst goed gesteld worden. Waar de glasplaat een kier laat zien kan de kapel bijvoorbeeld iets te laag staan. Uitzoeken en kruislings meten in de kapel is noodzakelijk om uit te vinden waar de onregelmatigheid vandaan komt, meestal uit de muur.
7a	DAKRAAM	Gebruik silicone om de glasplaat in de sponning vast te zetten. Ook zonder silicone blijft het dakraam in het profielwerk zitten. Soms komen de gaatjes niet 100% overeen bij het monteren van het dakraam. U kunt deze dan eenvoudig opboren met een 7mm boortje zodat de onderdelen alsnog in elkaar passen.
7b	RAAMDORPEL	Plaats de raamdorpel nadat u de glasplaat heeft geplaatst die eronder komt. Op die manier heeft u direct de juiste plek. De raamdorpel schuift iets over het glas heen.
8	LAMELLEN-RAMEN	De lamellenramen plaatst u tijdens het beglazen met een zwart H-profiel eronder en erboven.
9	BEGLAZING	Voor u het glas plaatst kunt u de zwarte schroeflijsten alvast rondom de kas klaarzetten. In sommige gevallen moeten de zwarte lijsten nog iets worden ingekort. Ook is het belangrijk dat de gaatjes waar de RVS schroeven doorheen gaan ook op het uiteinde zitten. Neem een 6.5mm boortje om eventueel nog een gaat je bij te boren. Leg eerst de glasplaat linksachter op het dak, dan linksachter in de zijwand en in de kopgevel linksachter. Op deze manier kunt u zien of het frame helemaal recht en haaks staat. Meestal moet er nog een en ander afgesteld worden voor u het glas in de kas kunt monteren. Na linksachter kunt u rechtsvoor erin zetten. Hierdoor weet u (zeker bij grotere kassen) dat alle glas er netjes in komt. Helemaal perfect bestaat bijna niet. In de ondergrond zit altijd wel een kleine oneffenheid.
10	DAKRAAM BEVESTIGING	Neem het voorgemonteerde dakraam en schuif deze aan de voor- of achterzijde in de nok. Vergeet niet om onderdeel D220 voor en achter het raam te plaatsen zodat het raam op zijn plek blijft.
11	DEUR-BEVESTIGING	Plaats de voorgemonteerde deur inclusief kozijn en stel deze zo af dat de deur makkelijk opent en sluit. Plaats eventueel een vulplaatje onder het scharnier, als de ondergrond niet 100% waterpas of vlak is.
12	VERANKERING	Nu de kas volledig is afgemonteerd en het glas in de sponningen is geplaats kunt u de kas verankeren aan de ondergrond.
13	AFWERKING	Als laatste kunt u de regenpijpen monteren. Kit e.e.a. goed af om lekkage te voorkomen.
14 15	OPTIONELE OPBERGPLANK OPTIONELE WERKTAFEL	Robinsons opbergplanken en werktafels zijn een efficiente en integrale oplossing. Let op dat het monteren tijdrovend is. U kunt bij het voorbereiden van de kas boutjes en moertjes in de profielen schuiven zodat u het gebruik van hamerkopbouten voorkomt. Met de vierkante boutjes is het monteren een stuk gemakkelijker. Neem rustig de tijd om de tafel en plank te installeren.

Section Size	Part No.	Section	Size mm	9 8	9 12
1	D021		2514	1	
	D023		3754		1
	DV210		2517	1	
	DV212		3757		1
	D604		1316	2	
	D609		1160	3	5
	RUBBER		1000 (1m)	7	12
	D174		N/A	2	3

2	DV301L		537	1
	DV301R			1
	D608		1160	2
	DV233L		2173	1
	DV233R			1
	DV269		468	2
	DV300		1193	2
	DV250L		1345	1
	DV250R			1
	D671		610	1
	DV275		904	1
	D163		90	2
	DV104		N/A	2
	DV105		N/A	1
	RUBBER		1000 (1m)	18
	D174		N/A	2

HOOFD FRAME
HOEVEELHEDEN

DAKRAMEN APART

Part No.	9 8	9 12
FS6505 HEX 12mm	112	124
HE569 *10mm CROP*	20	20
FS6506 HEX 16mm	37	41
FS6507 HEX 22mm	28	52
FS6504 M6 NUT	197	237
FS6018 *19mm*	2	

Section Ref	Part No.	Section	Size mm	9 8	9 12
3	DV231		2614	2	
	D608		1160	4	
	DV066L		1505	2	
	DV066R			2	
	DV310L		1972	2	
	DV310R			2	
	DV061		2401	2	
	DV273		2468	2	
	DV307		1350	4	
	DV251L		1790	2	
	DV251R			2	
	DV104		N/A	4	
	DV105		N/A	2	
	RUBBER		1000 (1m)	56	
	D174		N/A	10	

4	DV345		303	2	1
	DV348		923		1
	DV357		923		1
	DV361		303	2	1
	DV363		1160	2	
	DV393		327X327	2	
	DV394		327X947		1
	DV395				1
	D609		1160		2
	RUBBER		1000 (1m)	5	10
	D174		N/A	2	4

Section Ref	Part No.	Section	Size mm	9 8	9 12
6	DV100		N/A	3	7
	DV101		N/A	4	6
	DV201		2517	1	
	DV203		3757		1
	DV349		1230	1	
	DV254		1790	3	7
	DV375L		830	1	
	DV375R			1	
	DV380		N/A	1	
	DV381		1668	2	
	DV384		444	1	
	DV386L		1274	1	
	DV386R			1	
	RUBBER		1000 (1m)	21	36

Section Ref	Part No.	Section	Size mm	9 8	9 12
7	D866		639	2	5
	D863L		613	2	5
	D863R		613	2	5
	D862		593	2	5
	D079 PLUS FLUFF		590	2	5
	D114		N/A	4	10
	D220 PLUS FS6060 SCREW		N/A	4	10
	D205		N/A	4	10

Section Ref	Part No.	Section	Size mm	9 8	9 12
9	6b	D613	460	1	
	1 / 4	D618	1144	7	11
	2	D662	600	1	
	3	DV403L/R	1505	2 + 2	
	3	DV408	2401	2	
	10	DV479	1384	1	
	3	DV610L/R	1972	2 + 2	
	2	DV633L/R	2173	1 + 1	
	6	DV654	1821	3	7
	6b	DV675L/R	863	1 + 1	
	6b	DV685L/R	1305	1 + 1	
	2 / 3	D610	1160	6	
	1 / 4	D620	1144	6	
	6b	DV650	1345	2	
	6	DV651	1790	4	
	2 / 3	D614	1162	6	
	1 / 4	D619	1144	13	17
	2	D666	602	1	
	6b	D685	459	1	
	3	DV435	2401	2	
	10	DV480	1384	1	
	3	DV611L/R	1972	2 + 2	
	3	DV615L/R	1505	2 + 2	
	2	DV634L/R	2173	1 + 1	
	6b	DV656	1378	2	
	6	DV657	1821	7	11
	6b	DV679L/R	863	1 + 1	
	6b	DV686L/R	1305	1 + 1	
	6	DV341	N/A	1	
11	D522		N/A	10	
13	DV120		N/A	6	
	D589		N/A	4	6
	D584	PIPE 50	1500	4	6
	D591		N/A	4	6
	D636	50 mm	N/A	4	6
	D583	50 mm	N/A	4	6
	D208		N/A	3	
	DV219A (RH)		N/A	3	
	DV218A (LH)		N/A	3	

"GNFUJOHFO NN			
MODEL	LENGTE 'L'	BREEDTE 'Y'	DIAGONAAL 'D'
8 LONG	2630mm	331mm	3697mm
12 LONG	3870mm	951mm	4661mm
16 LONG	5110mm	1571mm	5732.5mm
20 LONG	6350mm	2191mm	6861mm
24 LONG	7590mm	2811mm	8022.5mm
28 LONG	8830mm	3431mm	9204mm
32 LONG	10070mm	4051mm	10400mm
36 LONG	11310mm	4671mm	11604.5mm
40 LONG	12550mm	5291mm	12816mm

RICHTLIJNEN VOOR ROBINSONS FUNDERING.

Onder een opgemetselde muur dient u ten alle tijden een fundering aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Raadpleeg een lokale specialist indien u hierover meer informatie nodig heeft.

De verschillende bodemsamenstellingen in Nederland vergen verschillende manieren van aanpak. Klei, veen, zand en de diepte van de bovenlaag verschillen overal.

Indien u een halfsteens muur metselt of laat metselen zorg dan dat op de hoeken bij de deur de muur steens wordt terug gemetseld. Er ontstaat dan een kolom waardoor de muur extra stevig is op deze punten.

Breng rubberprofiel aan in elk glasprofiel en snijd af op lengte. Let op dat sommige kanalen van het glasprofiel niet gebruikt worden. Dit gaat om de voorwand, achterwand en de hoeken. Zie de voorbeelden hiernaast.

Robinsons heeft de bouten met een vierkante kop vervangen door bouten met een zeskantige kop van 12mm of 16mm lengte. Plaats deze in de sleuven van de glasprofielen. Vervolgens moeten de bouten door gaten in gordingen, dorpels ect. worden geplaatst. Tegen het einde van de bouw worden ook (rechthoekige) hamerkopbouten gebruikt om onderdelen aan het frame te bevestigen. Deze bouten kunnen achteraf nog gemonteerd worden in tegenstelling tot de vierkante standaard bouten

Als een afbeelding in de handleiding een bout met een vierkante kop toont, interpreteer deze dan als de vervangende bout met een zeskantige kop.

	Oude vierkante bout		Nieuwe zeshoekige bout
10mm		12mm	
15mm		16mm	

ACHTERWAND		9 x 8	9 x 12
Part No	mm	Quantity	
DV210	2517	1	
DV212	3757		1
D021	2514	1	
D023	3754		1
D604	1316	2	
D609	1160	3	5
D174		2	3
BOL M6X12		3	5
BOL M6X16		5	7
BOL M6X22		6	10
NUT M6		8	12
D227 Rubber	1000	7	12

VOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELD 3

1
2
12mm
D609
1 6
x2
22mm
D604
1 5
16mm
TRANSIT
BOLT ON
DIAGONALS

3
D609
D604
16mm

1

VOORBEELD

VOORWAND KAPEL		
Part No	mm	Quantity
D608	1160	2
D671	610	1
DV233L	2173	1
DV233R	2173	1
DV250L	1345	1
DV250R	1345	1
DV269	468	2
DV275	904	1
DV300	1193	2

Part No	mm	Quantity
DV301L	537	1
DV301R	537	1
DV104		2
DV105		1
D163		2
D174		2
D227		18m
M6X12		28
M6X16		8
M6NUT		36

1
2
3
4
5
6
DV250R
DV250L
D671
DV275
DV269
DV269
DV233R
DV233L
DV300
DV300
D608
D608
DV301R
DV301L
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
12mm
16mm
16mm
16mm
16mm
16mm
16mm
12mm
12mm
12mm
16mm
12mm
12mm
12mm
16mm

2

1
2
6
DV250R
DV105
D671
DV250L

2
DV250L
DV250R
DV233L
DV233R

3
D163
DV275
DV233LH
DV233RH

4
DV250L
DV250R
DV269
2
5
DV104
D608
DV300

FLIP
DV250L
DV250R
DV104

5
DV233L
DV233R
DV300
DV301L
DV301R

6
2
5
D608
D174
DV301L
DV301R

2

VOORBEELD

ZIJWANDEN HOOFDGEBOUW		
Part No	mm	Quantity
D608	1160	4
DV066L	1505	2
DV066R	1505	2
DV061	2401	2
DV231	2614	2
DV251L	1790	2
DV251R	1790	2
DV273	2468	2
DV307	1350	4

Part No	mm	Quantity
DV310L	1972	2
DV310R	1972	2
DV104		4
DV105		2
D174		10
D227		56m
M6X12		58
M6X16		22
M6NUT		78

1
2
2
3
4
5
DV251R
DV061
DV251L
DV310R
x2
DV310L
DV273
D608
D608
DV307
DV307
DV066R
DV066L
DV231
12mm
12mm
12mm
12mm
16mm
16mm
16mm
12mm
12mm
12mm
16mm
12mm
12mm
16mm
12mm
12mm
12mm
16mm
16mm
16mm
16mm
12mm
12mm

3

1
3
6
DV251R
DV105
DV061
DV251L

2
DV251L
DV251R
DV066L
DV066R
&
DV310L
DV310R

3
DV251L
DV251R
DV273
3
5
DV104
D608
DV307

FLIP
DV251L
DV251R
DV104

4
DV310L
DV310R
DV307
DV231

5
3
5
D608
D174
DV231

3

VOORBEELD

VOORBEELD

ZIJWANDEN KAPEL		9x8	9x12
Part No	mm	Quantity	
D609	1160		2
DV345	303	2	1
DV348	923		1
DV357	923		1
DV361	303	2	1
DV363	1160	2	
DV393	327X327	2	
DV394	327X947		1
DV395			1
D174		2	4
D227 Rubber	1000	5	10
BOL M6X12		6	8
BOL M6X16		2	4
BOL M6X22			4
NUT M6		8	12

4

1
1,2
3,4
5

VOORBEELD
9x12
1
2
EQUAL

2
1,2
3,4
5
5

DAK VAN HOOFDGEBOUW		9x8	9x12
Part No	mm	Quantity	
DV100	n/a	3	7
DV201	2517	1	
DV203	3757		1
DV254	1790	3	7
D227 Rubber	1000	11	26
BOL M6X12		6	14
BOL M6X22		12	28
NUT M6		24	56

2 Lijm de nokversiering met een lijmkit vast op de nok. Vrijwel altijd dient u een stuk af te zagen. Gebruik hiervoor een ijzerzaag. De eindstukken worden met kleine schroefjes vast gezet en ook deze kunt u het beste van onder af vast lijmen.

3
2
3
9x12

2
6a
6b
12mm
DV254
DV254
22mm
VOORBEELD

3 VOORBEELD
DV254
12mm
22mm
1
6
D609

4 VOORBEELD
DV100
6a

4
4
9x12 VOORBEELD

DAK VAN KAPEL		9x8 9x12	
Part No	mm	Quantity	
DV101	n/a	4	6
DV349	1230	1	
DV375L	830	1	
DV375R	830	1	
DV380	n a	1	
DV381	1668	2	
DV384	444	1	
DV386L	1274	1	
DV386R	1274	1	
D227 Rubber	1000	10	
BOL M6X12		11	
BOL M6X22		10	
NUT M6		21	

6b

BELANGRIJK: De haakse goot is een gelast onderdeel. Tijdens het lassen kan er vervorming ontstaan in de goot waardoor de gaten niet 100% overeenkomen met de profielen die eraan bevestigd moeten worden. Daarom kan het nodig zijn om ze op te boren zodat ze aansluiten op de DV362 en DV381. Door een 8 mm boor te gebruiken om de standaard 7 mm gaten te vergroten, krijgt u iets meer speling bij het monteren.

6b

1 Dakraam

D1208
1 of -
610 x 610
glasplaat

Part No		mm	Quantity
D866		639	1
D863L		613	1
D863R		613	1
D862		593	1

Part No		mm	Quantity
D220 PLUS SCREW		N/A	2
D205		N/A	2
BOL M6X12		12	4
NUT M6		M6	4
8 X 12 S/T FS6017		10	2
8 x 19 S/T FS6018		19	2

3
2
2
D862
D863L
D862

4
3
FLIP
VIEW
4
2
2
2

5
SNIJDEN
6mm
SILICONE
D119
7a
10

7a

1 Raamdorpel

Part No		mm	Quantity
BOLM6X12		12	4
BOL M6 X11CROP		10	2
NUT M6		N/A	4

Part No		mm	Quantity
D079 PLUS FLUFF		590	1
D114		N/A	2

6

D114

D079

D114

FLIP VIEW

9x12

7b

10

7b

lamellenraam

Part No		mm	Quantity
D168L		552	1
D168R (handle)		552	1
D165		612	2
D166		552	2
FS6013		12	4

8

AFDEKLIJSTEN			9x8 9x12
PART No	**SECTION**	**SIZE (mm)**	**QUANTITY**
D613		460	1
D618		1144	7 11
D662		600	1
DV403L/R		1505	2 + 2
DV408		2401	2
DV479		1384	1
DV610L/R		1972	2 + 2
DV633L/R		2173	1 + 1
DV654		1821	3 7
DV675L/R		863	1 + 1
DV685L/R		1305	1 + 1
D610		1160	6
D620		1144	6
DV650		1345	2
DV651		1790	4
D614		1162	6
D619		1144	13 17
D666		602	1
D685		459	1
DV435		2401	2
DV480		1384	1
DV611L/R		1972	2 + 2
DV615L/R		1505	2 + 2
DV634L/R		2173	1 + 1
DV656		1378	2
DV657		1821	7 11
DV679L/R		863	1 + 1
DV686L/R		1305	1 + 1

BEGLAZING:
Glas en aluminium kan letsel veroorzaken. Zorg ervoor dat u een veiligheidsbril, handschoenen, veiligheidshelm en geschikt schoeisel draagt tijdens het monteren en beglazen van de tuinkas. Denk eraan dat glas breekbaar is en dat u er voorzichtig mee om moet gaan. Ruim gebroken glas altijd onmiddellijk op en gooi het weg. Gebruik de zwarte deklijsten bijv. D618 en de RVS schroeven om het glas in de kas te monteren. De aluminium deklijsten omsluiten dan de schroefkoppen voor een nette afwerking, bijv. D619.

BELANGRIJK: Zorg er voor dat u bij de daksecties een schroef plaatst op ongeveer 25 mm van de onderkant van elke afdeklijst (boor indien nodig een extra gat in de PVC deklijst). Zorg ervoor dat de schroeven goed vastzitten om te voorkomen dat het glas kan wegglijden. De aluminium deklijsten op het dak kunnen worden vastgezet met een kleine schroef zodat de aluminium lijst niet kan wegzakken.

9

9x8

DV686L
DV685L
DV679R
DV675R
D685
D613
DV686R
DV685R
DV679L
DV675L
D666
D662
DV656
DV650
DV634L
DV633L
DV480
DV479
DV634R
DV633R
D619
D618
D614
D610

9x12

DV657
DV654
DV686L
DV685L
DV679R
DV675R
D685
D613
DV679L
DV675L
DV686R
DV685R
D666
D662
DV656
DV650
D619
D618
DV634L
DV633L
DV480
DV479
DV634R
DV633R
D614
D610

9

GLAS			9x8	9x12	9x16	9x20
PART No		**Size (mm)**	**QUANTITY**			
D624	M	610 X 550	2		4	
D625	N	305 X 1162	4			
D729	L	525 X 100	12		24	
D769	G	457 X 1162	10			
D1208	A	610 X 610	2	5		7
D1216	S	610 X 1162	2	6	8	12
DV507	P	ANGLE	4			
DV700	D	357 X 1384	2			
DV705	R	610 X 1828	3	6	8	12
DV710	C	ANGLE	2			
DV712	H	ANGLE	2			
DV713	K	ANGLE	4			
DV714	J	ANGLE	4			
DV721	U	610 X 1236	1	2	4	
DV725	E	ANGLE	2			
DV735	W	215 X 1162	4			
DV737	T	ANGLE	1			
DV743	X	ANGLE		2		2
DV744	Y	SPECIAL ANGLE	2			
DV746	Z	ANGLE	1			
DV747	O	ANGLE	2		2	
D223/B		Cut to 904mm	1			
D101 / ROSEPS	H	610 long (inc cuts to 457&305mm)	14 (inc louvers)		16 (inc louvers)	

BELANGRIJK: Zorg er voor dat u bij de daksecties een schroef plaatst op ongeveer 25mm van de onderkant van elke afdeklijst (boor indien nodig een extra gat in de PVC deklijst). Zorg ervoor dat de schroeven goed vastzitten om te voorkomen dat het glas kan wegglijden. De aluminium deklijsten op het dak kunnen worden vastgezet met een kleine schroef zodat de aluminium lijst niet kan wegzakken.

3
Plaats DV341 over het glas.
Gebruik een 3mm metaalboor om
een gat te boren zodat het
afdekplaatje kan worden vastgezet.
Let op dat u niet in het glas boort.
SILICONE
D119
x2
FS6018
DV341

1
H

A
Y
Y
A
E
R
X
A
X
R
Z
H
H
J
J
K
P
C
T
C
K
P
S
G
D
D
G
W
W
S
N
G
G
G
G
N

2

610
O
x 2?
1298
1828
9x8

9x12
A
A
R
U
R
R
U
R
M
M
S
S
S
S
L
L

610
Z
x 1
854
1384

9

7a
10
1st
2nd
3rd
D220

D220
10

D862
7b
10
D079
7b
10
10

DV499

DV495

DV498

DV497

DV700

DV700

DV494

DV496

DV495

DV500

DV495

DV499

11

Part No		Quantity
D522		10
BOL M6 CROP		20
NUT M6		20

11

12

DV280
SILICONE
D119
x3

SILICONE
D119
x6
DV120
D608

D608
D584
D589
D591

x6
D636
or
SILICONE
D119
D583
DV219A SHOWN
D608
DV218A LH
DV219A RH
D584
13

SNIJDEN
D208
x6

Montage opbergplank (3 latten diep):

14

Montage werktafel (7 latten diep):

15

Houd er rekening mee dat dit een multinationale handleiding is. Als u fouten ziet of constructief commentaar heeft, stuur dan een e-mail naar sales@robinsonsgreenhouses.co.uk. Dan zullen de nodige wijzigingen worden aangebracht. Hoewel de informatie in deze handleiding accuraat is op het moment van publicatie, is het mogelijk dat veranderingen in de loop van het Robinsons beleid van verbetering door ontwikkeling en ontwerp niet worden aangegeven. Wij wijzen op dit feit om overtredingen van de Wet Handelsbeschrijvingen te voorkomen en ook om te informeren dat Robinsons Greenhouses zich het recht voorbehoudt om specificaties en materialen te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

Robinsons
ALUMINIUM GREENHOUSES

www.robinsonsgreenhouses.co.uk

To contact Robinsons Customer Services email us at sales@robinsonsgreenhouses.co.uk or call us on 01782 385 409.